

Порядок сборки

1. Закрепить на нижней части боковин (13) подпятники (E) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
3. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) на перегородках (2).
4. Вкрутить стержни эксцентриков (J) во втулки, забитые в отверстия на боковинах (12), крышке (6), боках (1) и горизонте (11).
5. Вставить шайбы эксцентриков (J) в глухие отверстия на боках (1), перегородке (2), боковинах (13), и горизонте (11).
6. Вкрутить шток эксцентрика (K) в глухие отверстия на дне (5) и крышке (6).
7. Закрепить боковины (12,13), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
8. Соединить дно (5) с боковинами (12,13) еврошурупами (C), а затем с боковинами (1,2) еврошурупами (C).
9. Одеть горизонт (11) и соединить с боковинами (2), прижав стержни эксцентриков шайбами (J). Это достигается поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.
10. Установить горизонт (11) между боками (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
11. Одеть крышку (6) и соединить с боковинами (1), прижав стержни эксцентриков шайбами (J).
12. Проверить диагонали и после этого прибить заднюю стенку (3) гвоздями (I).
13. Установить заглушки (B) в головки еврошурупов (A) и заглушки (Q) в головки эксцентриков (J).
14. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (F).
15. Прикрепить к фасаду ящика (4) ручку (F) винтом (N).
16. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенками (14) еврошурупами (A).
17. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединив боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A).
18. Соединить фасад ящика (4) с передней стенкой (14) шурупами (V).
19. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
20. Для жесткости ящика под дно (10) установить уголки (W).
21. Установить внутрь изделия выдвигаемые ящики.
22. Вставить эксцентрик (K) в чаргу (8) готовой рамки.
23. Готовая рамка вставляется между боками (1), дном (5) и крышкой (6), поворотом шайбы эксцентрика по часовой стрелке при помощи отвертки.












ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

| | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|-------------------|----------|---------|
| 1. Бок | 704x420 | = 2 шт. | 12. Бок основания | 1277x65 | = 2 шт. |
| 13. Бок основания | 327x65 | = 2 шт. | 5. Дно | 1364x422 | = 1 шт. |
| 6. Крышка | 1364x422 | = 1 шт. | 11. Горизонт | 1310x369 | = 1 шт. |
| 2. Перегородка | 449x369 | = 3 шт. | Рамка в сборе | 702x1308 | = 1 шт. |
| 3. Задняя стенка (ДВП цв) | 1328x722 | = 1 шт. | 8. Царга рамки | 1128x90 | = 2 шт. |
| 4. Фасад ящика | 560x184 | = 4 шт. | 15. Царга рамки | 702x90 | = 2 шт. |
| 10. Дно ящика (ДВП цв) | 325x497 | = 4 шт. | | | |
| 14,7. Перед./задн. ст ящика | 120x489 | = 4/4 шт. | | | |
| 9. Бок ящика | 120x350 | = 8 шт. | | | |

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

| | | | | |
|--|---|--|--|---|
| А) Еврошуруп х50  32 шт | В) Заглушка  22 шт | С) Еврошуруп х70  22 шт | D) Шуруп 3,5x16  48 шт | Е) Подпятник  4 шт |
| F) Ручка  4 шт | К) Эксцентрик усиленный  4 шт. | | J) Эксцентрик  26 шт | |
| | N) Винт 4x35  4 шт | I) Гвозди  20 шт | O) Направляющие 350  4 к-та | |
| V) Саморез 4x25  8 шт | W) Уголок с саморезом  16 шт. | Q) Заглушка для эксцентрика  26 шт. | T) Шестигранный ключ  1 шт | |

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.