

**1. Шкаф для документов [760x380x1890] Артикул: НШ.4\_**

Эскиз	Наименование	Длина, мм	Ширина, мм	Кол-во	
	1 Крыша	760	380	1	
	10 Полотно фасада	1886	376	1	
	11 Полотно фасада	1886	376	1	
	2 Дно	760	380	1	
	3 Боковина	1858	380	1	
	4 Боковина	1858	380	1	
	5 Задняя стенка	1868	738	1	
	6 Полка	728	350	1	
	7 Полка	728	350	1	
	8 Полка	728	350	1	
	9 Полка	728	350	1	
	Винт М4х20 [WPM M4 X20 IB]				4
	Гайка ВР01 ножки регулир [ВР01]				4
Демпфер самоклеющийся 10*1,5 09.0032.207.06				4	
Заглушка с/к для конфирмата D=13 , шт [ЗС1360]				8	
Конфирмат 7.0x50 [KON 7,0X50 IB]				12	
Ножка ОС17 аналог PI05 [ОС17]				4	
Петля накладная с площадкой, со сверловкой под чашку и зенковкой под саморезы арт. 1185 [1185]				8	
Ручка UP8204 хром (со сверловкой) для 16мм тощины				2	
Саморез 3.5x16 белый цинк [С3,5*16 белый цинк]				32	
Шток усиленный саморез [TI01]				12	
Эксцентрик усиленный [SE01]				12	

**Порядок сборки**

1. Собрать корпус. Собираем боковины поз. 3,4 и дно, крышу, заднюю стенку поз. 1,2,5. Использовать: (конфирматы)
2. Установить полку поз. 6,7,8,9. Использовать: (эксцентрик усиленный, шток усиленный, конфирматы)
3. Установить регулируемые подпятники. Использовать (Ножка ОС17 аналог PI05)
4. Установить фасады. Устанавливаем фасады поз. 10,11. Использовать: (петля накладная с площадкой)
5. Установить заглушки на конфирматы. Использовать (заглушка для конфирмата)
6. Установить ручки. Использовать (Ручка UP8204 хром)