


Монтаж шариковых направляющих



ПОРЯДОК СБОРКИ

1. Закрепить на нижней части опоры (11) подпятники (N) на расстоянии ≈ 3 см от края.
2. На нижней части дна (3) прикрепить регулируемые опоры (X) шурупами (D).
3. Закрепить планку петель (H) при помощи шурупов (D) на боковине (1).
4. К двери (15) прикрепить петли (H) шурупами (D) и ручку (E) винтом (Q).
5. Разъединить шариковые направляющие (O) с помощью пластмассового рычага.
6. Закрепить шурупами (D) телескопическую часть направляющих (O) боковинах (1,2).
7. Установить полкодержатели (R) в отверстия на боковинах (1,2).
8. Вкрутить стержни эксцентриков (M) в предварительно забитые втулки в отверстиях на крышке (4) и боковинах (1,2,11).
9. Вставить шайбы эксцентриков (M) в глухие отверстия на боковинах (1,2,11), царге (14), задней стенке (5).
10. Закрепить между боковинами (1,2) заднюю стенку (15) эксцентриками (M).
11. Соединить дно (3) с боковинами (1,2) еврошурупами (A).
12. Закрепить между боковинами (11,2) царгу (14) эксцентриками (M).
13. Одеть крышку (4) и затянуть стержни эксцентриков шайбами (M) при помощи отвертки.
14. Установить полку (13) внутрь изделия.
15. Установить заглушки (P) в головки эксцентриков (M).
16. Собрать ящик, соединив боковые стенки (9) со стенкой (6) еврошурупами (A).
17. Вставить дно (10) в пазы стенок ящика и соединить боковые стенки (9) со стенкой (7) еврошурупами (A). Под дно (10) установить уголки (T) саморезом (C).
18. Соединить фасад ящика (8) с передней стенкой (6) саморезами (C).
19. Прикрепить к фасаду ящика (8) ручку (E) винтом (K).
20. Закрепить малую часть направляющих (O) на боковых стенках ящика (9) шурупами (D).
21. Установить внутрь изделия выдвижной ящик.
22. Навесить на изделие дверь (15).
23. Приклеить амортизаторы (S) в месте соприкосновения боковины (2) и двери (15).
24. Небольшие отклонения в створках выровнять регулировочными винтами на петлях 90°.



















ОБЩИЕ ПРАВИЛА СБОРКИ КОРПУСНОЙ МЕБЕЛИ.

1. Внимательно изучить эскиз и инструкцию по сборке.
2. Разложить детали согласно инструкции.
3. Скрепить боковины с горизонтами с помощью шкантов и еврошурупов.
4. После того, как секция собрана в коробку, необходимо измерить диагонали. Они должны быть одинаковыми (+/- 1-2мм). Только после этого вы можете прибить заднюю стенку.
5. Положив изделие на боковину, примерить створки(створку).
6. Присадка осуществляется относительно верхнего горизонта.
7. При наличии нескольких створок, присадка начинается с верхней (относительно верхнего горизонта) и продолжается поочередно, с учетом зазора между створками.
8. При установке изделия, его нужно ставить на ровную поверхность. В противном случае возможно несовпадение углов створок и ровности всего изделия.
9. Небольшое отклонение в створках выравнивается регулировочными винтами.
10. При наличии в изделии угловой стяжки нужно помнить, что стороны у нее разные по длине, значит, и расстояние до центров.
11. При наличии в изделии шкантов нужно помнить, что в первую очередь шкант помещается в поперечное отверстие, а затем присаживается в продольное.
12. При использовании шурупов обратите внимание на то, чтобы они не оказались слишком длинными или короткими.
13. Подпятники прибиваются ограничительным ребром внутрь.

УПАКОВОЧНЫЙ ЛИСТ

1,2. Боковина	694x500	2 шт.	10. Дно ящика (ДВП)	367x425	1 шт.
13. Полка	414x473	1 шт.	14. Царга	733x203	1 шт.
3. Дно	450x520	1 шт.	15. Дверь	487x447	1 шт.
4. Крышка (в сборе)	1200x600	1 шт.	11. Боковина	725x500	1 шт.
5. Задняя стенка	694x417	1 шт.			
6,7. Передн./задн. стенка ящика	359x170	1/1 шт.			
8. Фасад ящика	447x198	1 шт.			
9. Боковая стенка ящика	450x170	2 шт.			

КОМПЛЕКТ ФУРНИТУРЫ

А) Еврошуруп  12 шт	В) Заглушка  4 шт	С) Саморез 4x25  4 шт	Д) Шуруп 3,5x16  36 шт	Е) Ручка  2 шт.
	Н) Петля х90 с доводчиком  2 шт	Г) ключ шестигранный  1 шт		К) Винт 4x35  1 шт
У) Заглушка технологическая  4 шт	М) Эксцентрик  14 шт	Н) Подпятник  2 шт	О) Направляющие Х450  1 к-т	Р) Заглушка для эксцентрика  14 шт
Х) Опора серая  4 шт	Q) Винт 4x25  1 шт	R) Полкодержатель  4 шт	S) Амортизатор  2 шт	Т) Уголок с саморезом  4 шт.

Внимание!!! Предприятие оставляет за собой право вносить в изделие конструктивные изменения, в том числе с заменой фурнитуры.