



Фурнитура

Поз.	Наименование	Кол-во	Эскиз
1	Дюбель М6	18	
2	Дюбель-саморез	4	
3	Эксцентрик 15x16	10	
4	Эксцентрик 15x16	12	
5	Шкант 8x30	22	
6	Опора М8	6	
7	Заглушка D15 Антрацит	12	
8	Заглушка D15 Антрацит	12	

Порядок сборки:

1. В нижний торец деталей 2 и 5 закрутить вкрутить опору 6 ;
2. В отверстия на деталях 1, 2, 5 вставить эксцентрики 3 стрелками к торцевым отверстиям ;
3. В отверстия на деталях 3 и 4 вставить эксцентрики 4 стрелками к торцевым отверстиям
4. В торцевые отверстия на деталях 1,2,3,4,5 вставить шканты 5 ;
5. Вкрутить дюбеля -саморезы (2) в фutorки на детали 3;
6. Вкрутить дюбеля м6 (1) в отверстия на деталях 2,5,6 ;
7. Соединить детали 1 и 3 с деталями 2, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора ;
8. Присоединить детали 4 к детали 3, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора ;
9. Соединить деталь 5, к деталям 4, затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора ;
10. Соединить деталь 6 с деталями 2 и 5 затянуть эксцентрики по часовой стрелке до упора.